

Артикул	Оригинальный номер	Заправка картриджей Canon	Цена,руб
zapr.701Bk-5k	701Bk	Заправка картриджа 701Bk чёрный для Canon LBP 5200, MF8180C,ресурс 5000 стр.	1750
zapr.701C-4k	701C	Заправка картриджа 701C голубой для Canon LBP 5200, MF8180C ,ресурс 4000 стр.	1750
zapr.701LC-2k	701LC	Заправка картриджа 701LC светло-голубой для Canon LBP 5200, MF8180C,ресурс 2000 стр.	1750
zapr.701LM-2k	701LM	Заправка картриджа 701LM светло-красный для Canon LBP 5200, MF8180C,ресурс 2000 стр.	1750
zapr.701LY-2k	701LY	Заправка картриджа 701LY светло-жёлтый для Canon LBP 5200, MF8180C,ресурс 2000 стр.	1750
zapr.701M-4k	701M	Заправка картриджа 701M красный для Canon LBP 5200, MF8180C,ресурс 4000 стр.	1750
zapr.701Y-4k	701Y	Заправка картриджа 701Y жёлтый для Canon LBP 5200, MF8180C,ресурс 4000 стр.	1750
zapr.703-2k	703	Заправка картриджа 703 для Canon LBP 2900/3000/L11121E,ресурс 2000 стр.	500
zapr.706-5k	706	Заправка картриджа 706 для Canon MF-6530/6540/6550/6560/6580,ресурс 5000 стр.	600
zapr.707Bk-2.5k	707Bk	Заправка картриджа 707Bk чёрный для Canon LBP 5000/5100,ресурс 2500 стр.	1750
zapr.707C-2.5k	707C	Заправка картриджа 707C голубой для Canon LBP 5000/5100,ресурс 2500 стр.	1750
zapr.707M-2.5k	707M	Заправка картриджа 707M красный для Canon LBP 5000/5100,ресурс 2500 стр.	1750
zapr.707Y-2.5k	707Y	Заправка картриджа 707Y жёлтый для Canon LBP 5000/5100,ресурс 2500 стр.	1750
zapr.708L-2.5k	708L	Заправка картриджа 708L для Canon LBP 3300/3360,ресурс 2500 стр.	500
zapr.708H-6k	708H	Заправка картриджа 708H для Canon LBP 3300/3360,ресурс 6000 стр.	700
zapr.710L-6k	710L	Заправка картриджа 710L для Canon LBP 3460,ресурс 6000 стр.	700
zapr.710H-12k	710H	Заправка картриджа 710H для Canon LBP 3460,ресурс 12000 стр.	1000
zapr.711Bk-6k	711Bk	Заправка картриджа 711Bk чёрный для Canon LBP-5300/5360,MF 8450/9130/9170/9220/9280,ресурс 6000 стр.	2100
zapr.711C-6k	711C	Заправка картриджа 711C голубой для Canon LBP-5300/5360,MF 8450/9130/9170/9220/9280,ресурс 6000 стр.	2100
zapr.711M-6k	711M	Заправка картриджа 711M красный для Canon LBP-5300/5360,MF 8450/9130/9170/9220/9280,ресурс 6000 стр.	2100
zapr.711Y-6k	711Y	Заправка картриджа 711Y жёлтый для Canon LBP-5300/5360,MF 8450/9130/9170/9220/9280,ресурс 6000 стр.	2100
zapr.712-1.5k	712	Заправка картриджа 712 для Canon LBP 3010/3100,ресурс 1500 стр.	450
zapr.713-2k	713	Заправка картриджа 713 для Canon i-SENSYS LBP-3250,ресурс 2000 стр.	450
zapr.715-3k	715	Заправка картриджа 715 для Canon LBP 3310/3370,ресурс 3000 стр.	450
zapr.715H-7k	715H	Заправка картриджа 715H для Canon LBP 3000/3310/3370,ресурс 7000 стр.	750
zapr.716Bk-2.3k	716Bk	Заправка картриджа 716Bk чёрный для Canon LBP-5050/5970/5975,MF-8040/8080,ресурс 2300 стр.	1500
zapr.716C-1.5k	716C	Заправка картриджа 716C голубой для Canon LBP-5050/5970/5975,MF-8040/8080,ресурс 1500 стр.	1500
zapr.716M-1.5k	716M	Заправка картриджа 716M красный для Canon LBP-5050/5970/5975,MF-8040/8080,ресурс 1500 стр.	1500
zapr.716Y-1.5k	716Y	Заправка картриджа 716Y жёлтый для Canon LBP-5050/5970/5975,MF-8040/8080,ресурс 1500 стр.	1500
zapr.718Bk-3.4k	718Bk	Заправка картриджа 718Bk чёрный для Canon LBP-7200Cdn/7660Cdn/7680Cx,MF-8330/8340/8350/8360/8380,ресурс	1650
zapr.718C-2.9k	718C	Заправка картриджа 718C голубой для Canon LBP-7200Cdn/7660Cdn/7680Cx,MF-8330/8340/8350/8360/8380,ресурс	1650

zapr.718M-2.9k	718M	Заправка картриджа 718M красный для Canon LBP-7200Cdn/7660Cdn/7680Cx,MF-8330/8340/8350/8360/8380,ресурс	1650
zapr.718Y-2.9k	718Y	Заправка картриджа 718Y жёлтый для Canon LBP-7200Cdn/7660Cdn/7680Cx,MF-8330/8340/8350/8360/8380,ресурс	1650
zapr.719-2.1k	719	Заправка картриджа 719 для Canon LBP-6300/6650/6670/6680,MF-5840/5880/5940/5980,i-SENSYS MF6180dw/6140d	500
zapr.719H-6.4k	719H	Заправка картриджа 719H для Canon LBP-6300/6650/6670/6680,MF-5840/5880/5940/5980,i-SENSYS MF6180dw/6140	800
zapr.720-5k	720	Заправка картриджа 720 для Canon MF6680, MF6680dn,ресурс 5000 стр.	750
zapr.725-1.6k	725	Заправка картриджа 725 для Canon LBP-6000/LBP-6000B/LBP-6020/LBP-6020B/LBP-6030/LBP-6030B/LBP-6030W,M	450
zapr.726-2.1k	726	Заправка картриджа 726 для Canon i-SENSYS LBP-6200, LBP-6200D,ресурс 2100 стр.	450
zapr.728-2.1k	728	Заправка картриджа 728 для MF-4410/4430/4450/4550/4570/4580/4730/4750/4780/4870/4890/P1003,ресурс 2100 стр	450
zapr.729Bk-1.2k	729Bk	Заправка картриджа 729Bk чёрный для Canon LBP 7010C/7018C,ресурс 1200 стр.	1450
zapr.729C-1k	729C	Заправка картриджа 729C голубой для Canon LBP 7010C/7018C,ресурс 1000 стр.	1450
zapr.729M-1k	729M	Заправка картриджа 729M красный для Canon LBP 7010C/7018C,ресурс 1000 стр.	1450
zapr.729Y-1k	729Y	Заправка картриджа 729Y жёлтый для Canon LBP 7010C/7018C,ресурс 1000 стр.	1450
zapr.E-16-2k	E-16	Заправка картриджа E-16 для Canon FC/PC 100/108/128/200/204/206/208/210/220/224/226/228/230/310/330/336/530/	500
zapr.E-30-4k	E-30	Заправка картриджа E-30 для Canon FC/PC 100/108/128/200/204/206/208/210/220/224/226/228/230/310/330/336/530/	600
zapr.EP-22-2.5k	EP-22	Заправка картриджа EP-22 для Canon LBP-1120/800/810,HP LaserJet 1100/3200/1100A,ресурс 2500 стр.	450
zapr.EP-25-2.5k	EP-25	Заправка картриджа EP-25 для Canon LBP-1210,HP LaserJet 1200/1005w/1000w/1220,ресурс 2500 стр.	450
zapr.EP-27-2.5k	EP-27	Заправка картриджа EP-27 для Canon LBP-3200,MF-3110/3228/3240/5630/5650/5730/5750/5770,ресурс 2500 стр.	500
zapr.FX-3-2.7k	FX-3	Заправка картриджа FX-3 для Canon FAX-L120/L200/L220/L240/L250/L260/L280/L290/L295/L300/L350/L360/L60/L90,	500
zapr.FX-10-2k	FX-10	Заправка картриджа FX10 для Canon FAX-L100/L120,MF-4018/4120/4140/4150/4270/4320/4330/4340/4350/4360/4380	450
zapr.Cartridge M-4	Cartridge M	Заправка картриджа Cartridge M для Canon ImageClass-D620/D660/D661/D680/D760/D761/D780/D781/D860/D861/D8	700
zapr.Cartridge T-3	Cartridge T	Заправка картриджа Cartridge T для Canon PC D320/340,Fax L380/390/400,ресурс 3500 стр.	500